

NO FOOD (无食物) 警告 - 如果需要重新预充输注泵输注装置, 建议在重新预充时, 从患者饲管上断开肠内喂料适配头。

输注泵输注装置的储液袋是否已空?	是 ▶	重新装满储液袋, 重新预充输注装置, 继续喂料。
▼ 否 ▼		
管内是否有空气?	是 ▶	是否从输注泵输注装置的储液袋中排出了空气? 否 ▶ 倒置储液袋, 捏住青色管子上的“  ”水滴符号下方位置, 同时轻轻挤压储液袋下半部分, 手动预充输注管。保持这一姿势, 直至从储液袋和管子中排出所有空气。 是 ▶ 按住 PRIME 键 , 使管内空气运行至输注泵输注装置的卡套后, 继续喂料。
	▼ 否 ▼	
配方奶是否经过搅拌机搅拌或用力搅拌?	是 ▶	在输注泵输注装置准备喂料之前, 先将配方奶静置 10-15 分钟。如果管内有泡沫, 手动给输注泵输注装置预充或用输注泵预充, 冲洗输注管, 然后继续喂料。
▼ 否 ▼		
卡套内是否有残留气泡?	是 ▶	从输注泵上取下输注管, 然后倒置储液袋, 捏住青色管子上的水滴符号下方位置, 同时轻轻挤压储液袋下半部分, 手动给输注管预充。保持这一姿势, 直至所有空气通过输注管的青色段。
	否 ▶	如果仍有报警, 请致电 800.970.2337 联系 Moog 客户服务部求助。

LOAD SET (装载输注装置) 报警

门关好了吗?	否/不确定 ▶	关闭输注泵。取出输注装置卡套, 重新放入。确保将门关好, 然后再打开输注泵。
▼ 是 ▼		
门是否开裂或其一侧的耳片折断?	是 ▶	关闭输注泵。取出输注装置卡套, 重新放入。确保将门关好, 然后再打开输注泵。
	否 ▶	如果仍有报警, 请致电 800.970.2337 联系 Moog 客户服务部订购新门。



对于输注泵问题和故障排除指南, 请随时 (一天 24 小时、一周 7 天) 咨询 Moog 代表。

临床与客户支持电话 800.970.2337
如需更多信息, 请访问 infinityfeedingpump.com

ER01 - ER99 报警

输注泵打开或运行时，泵门是否打开？	是/不确定 ▶	关闭输注泵。取出输注装置卡套，重新放入。确保将门关好，然后再打开输注泵。
	否 ▶	如果仍有报警，请致电 800.970.2337 联系 Moog 客户服务部求助。

NO FOOD IN (无食物进入) 或 NO FLOW OUT (无流出) 报警

- ▶ NO FLOW IN (无流入) - 输注装置和输注泵之间阻塞
- ▶ NO FLOW OUT (无流出) - 输注泵和患者之间阻塞

输注装置管道是否被手捏住、弯曲或堵塞？	是 ▶	检查输注装置管道内是否有障碍物或发生弯曲。清除堵塞，继续喂料。
▼ 否 ▼		
门内侧的耳片是否折断？	是 ▶	请致电 800.970.2337 联系 Moog 客户服务部订购新门。
▼ 否 ▼		
卡套座的压力传感器区域是否干净？	否 ▶	用棉签、软布或浸湿海绵清洁压力传感器区域；或用自来水清洗整个输注泵。请勿使用研磨材料或刺激性化学品。
▼ 是 ▼		
压力传感器区域是否有可见损伤迹象？	是 ▶	请致电 800.970.2337 联系 Moog 客户服务部，返还输注泵进行维修
	否 ▶	断开患者连接，向新输注装置注入食物。给输注装置预充，启动输注泵。如果仍有报警，请致电 800.970.2337 联系 Moog 客户服务部，返还输注泵寻求帮助。

充电问题

充电器的交流适配器是否正确插入墙上插座和输注泵上？	否/不确定 ▶	检查墙上插头和输注泵适配器的连接情况。充电器墙上插头的绿色指示灯应点亮，输注泵显示屏应有插头符号，且电量计的 E 和 F 之间应有滚动条。输注泵充满电时，滚动条会停止滚动。
▼ 是 ▼		
墙上插座工作是否正常？	否/不确定 ▶	用其他设备插入插座中，检验插座是否正常工作。
▼ 是 ▼		
充电器的适配器是否有任何损伤？	是 ▶	请致电 800.970.2337 联系 Moog 客户服务部订购新充电器
▼ 否 ▼		
充电器端口是否有针脚弯曲或缺失等损伤？	是 ▶	请致电 800.970.2337 联系 Moog 客户服务部，返还输注泵进行维修。
▼ 否 ▼		
电池符号以及电量计的 E 和 F 是否闪烁？	是 ▶	请致电 800.970.2337 联系 Moog 客户服务部，返还输注泵进行维修。
	否 ▶	