


Báo động NO FOOD (KHÔNG CÓ THỨC ĂN) - Nếu cần mới lại bộ phân phối của bơm, bạn nên ngắt kết nối bộ chuyển vào ruột khỏi ống tiếp liệu của bệnh nhân trong khi mới lại.

Túi ở bộ phân phối của bơm có trống không?	CÓ ▶	Đổ đầy túi, mới lại bộ phân phối và tiếp tục tiếp liệu.
▼ KHÔNG ▼		
Có không khí trong ống không?	CÓ ▶	Không khí đã được loại bỏ khỏi túi ở bộ phân phối của bơm chưa?
	KHÔNG ▶	Mỗi thủ công ống bằng cách lộn ngược túi, nhẹ nhàng bóp nửa dưới của túi trong khi kẹp ống màu xanh ngay bên dưới biểu tượng giọt nước “  ”. Giữ nguyên vị trí này cho đến khi tất cả không khí được loại bỏ khỏi túi và ống.
	CÓ ▶	Nhấn và giữ phím PRIME (MỐI) để di chuyển không khí trong ống qua bộ phân phối của bơm và tiếp tục nạp.
▼ KHÔNG ▼		
Sữa công thức có được pha trộn hay phối trộn nhiều không?	CÓ ▶	Để yên sữa công thức trong 10-15 phút trước khi chuẩn bị bộ phân phối của bơm để tiếp liệu. Nếu có bọt trong ống, hãy xả bằng cách mới bộ phân phối của bơm theo cách thủ công hoặc bằng bơm và tiếp tục tiếp liệu.
▼ KHÔNG ▼		
Các bọt khí có bị mắc kẹt bên trong băng không?	CÓ ▶	Tháo ống khỏi bơm và mỗi thủ công ống bằng cách lộn ngược túi, nhẹ nhàng bóp nửa dưới của túi trong khi kẹp ống màu xanh ngay bên dưới biểu tượng giọt nước. Giữ nguyên vị trí này cho đến khi tất cả không khí đi qua đoạn ống màu xanh.
	KHÔNG ▶	Nếu báo động vẫn tiếp tục, hãy liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Moog theo số 800.970.2337 để được hỗ trợ.

Báo động NẠP BỘ TIẾP LIỆU

Cửa có được đóng chắc chắn không?	KHÔNG/KHÔNG CHẮC ▶	Tắt bơm. Tháo và nạp lại băng của bộ phân phối. Đảm bảo rằng cửa được đóng chắc chắn, sau đó bật lại bơm.
▼ CÓ ▼		
Cửa có bị nứt hoặc máu bên của cửa có bị hỏng không?	CÓ ▶	Nếu báo động vẫn tiếp tục, hãy liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Moog theo số 800.970.2337 để đặt cửa mới.
	KHÔNG ▶	Nếu báo động vẫn tiếp tục, hãy liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Moog theo số 800.970.2337 để được hỗ trợ.



Nói chuyện trực tiếp với Đại diện của Moog nếu có các câu hỏi về bơm và để biết hướng dẫn khắc phục sự cố 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.

Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng & Lâm sàng **800.970.2337**
Truy cập infinityfeedingpump.com để biết thêm thông tin

Bảo động ER01 - ER99

Cửa bơm có mở khi bơm được bật hoặc khi đang chạy không?	CÓ/KHÔNG CHẮC ▶	Tắt bơm. Tháo và nạp lại băng của bộ phận phổi. Đảm bảo rằng cửa được đóng chắc chắn, sau đó bật lại bơm.
	KHÔNG ▶	Nếu báo động vẫn tiếp tục, hãy liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Moog theo số 800.970.2337 để được hỗ trợ.

Nếu báo động vẫn tiếp tục, hãy liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Moog theo số 800.970.2337 để được hỗ trợ.

▶ NO FLOW IN (KHÔNG CÓ DÒNG CHẢY VÀO) - Bị tắc nghẽn giữa bộ phận phổi và bơm

▶ NO FLOW OUT (KHÔNG CÓ DÒNG CHẢY RA) - Bị tắc nghẽn giữa bơm và bệnh nhân

Đường ống bộ phận phổi có bị kẹt, gấp khúc hoặc bị tắc không?	CÓ ▶	Kiểm tra bộ phận phổi xem có vật cản hoặc đường gấp khúc ở đường ống không. Khắc phục sự tắc nghẽn và tiếp tục tiếp liệu.
▼ KHÔNG ▼		
Mẫu bên trong cửa có bị hỏng không?	CÓ ▶	Liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Moog theo số 800.970.2337 để đặt cửa mới.
▼ KHÔNG ▼		
Vùng cảm biến áp suất của hộp đặt băng có sạch không?	KHÔNG ▶	Làm sạch khu vực cảm biến áp suất bằng tăm bông, vải mềm hoặc miếng bọt biển đã được làm ẩm; hoặc rửa toàn bộ bơm dưới vòi nước chảy. Không sử dụng vật liệu gây mài mòn hoặc hóa chất mạnh.
▼ CÓ ▼		
Có các dấu hiệu hư hỏng ở khu vực cảm biến áp suất không?	CÓ ▶	Liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Moog theo số 800.970.2337 để trả lại bơm để bảo dưỡng
	KHÔNG ▶	Ngắt kết nối với bệnh nhân và đổ đầy thức ăn vào bộ phận phổi mới. Mỗi bộ tiếp liệu và khởi động bơm. Nếu báo động vẫn tiếp tục, hãy liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Moog theo số 800.970.2337 để trả lại bơm để bảo dưỡng.

Sự cố sạc

Bộ sạc bộ chuyển đổi A/C có được cắm vào ổ cắm trên tường và bơm đúng cách không?	KHÔNG/KHÔNG CHẮC ▶	Kiểm tra kết nối cho cả phích cắm trên tường và bộ chuyển đổi bơm. Đèn báo màu xanh lá cây trên phích cắm trên tường của bộ sạc phải sáng và màn hình bơm phải có biểu tượng phích cắm với thanh cuộn giữa E và F của đồng hồ đo nhiên liệu. Khi bơm được sạc đầy, các thanh sẽ ngừng cuộn.
▼ CÓ ▼		
Ổ cắm trên tường có hoạt động bình thường không?	KHÔNG/KHÔNG CHẮC ▶	Cắm thiết bị khác vào ổ cắm để xác minh ổ cắm hoạt động bình thường.
▼ CÓ ▼		
Bộ chuyển đổi bộ sạc có bị hư hỏng gì không?	CÓ ▶	Liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Moog theo số 800.970.2337 để đặt bộ sạc mới
▼ KHÔNG ▼		
Cổng sạc có bị hư hỏng gì không, bao gồm chân cắm có bị cong hoặc bị mất không?	CÓ ▶	Liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Moog theo số 800.970.2337 để trả lại bơm để bảo dưỡng.
▼ KHÔNG ▼		
Biểu tượng Pin và E và F của đồng hồ đo nhiên liệu có nhấp nháy không?	CÓ ▶	Liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Moog theo số 800.970.2337 để trả lại bơm để bảo dưỡng.
	KHÔNG ▶	