



◀ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Отсканируйте этот код или щелкните по нему, чтобы просмотреть и загрузить руководство оператора Infinity.

ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕОРОЛИКИ ▶

Отсканируйте этот код или щелкните по нему, чтобы просмотреть обучающие видео по насосу Infinity.



БЫСТРОЕ УСТРАНЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРОБЛЕМ

1. Проверьте настройки:

- Убедитесь в том, что температура продуктов соответствует требованиям.
- Смесь, которая подвергалась интенсивному перемешиванию, может содержать пену. Перед кормлением оставьте смесь отстояться 10–15 минут.
- При использовании смесителя следуйте рекомендациям изготовителя.

2. Проследите за тем, чтобы трубка комплекта подачи не была перекручена или пережата.

3. Очистите насос надлежащим образом.

4. Выключите и снова включите насос.

СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ И ПРОБЛЕМЫ

NO FLOW IN (НЕТ ПОТОКА НА ВХОДЕ)

Насос обнаружил закупорку в комплекте между мешком и насосом.

NO FLOW OUT (НЕТ ПОТОКА НА ВЫХОДЕ)

Насос обнаружил закупорку в комплекте между насосом и пациентом.

NO FOOD (НЕТ ПИЩИ)

Насос обнаружил воздух в трубках.

ДЕЙСТВИЯ ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

- Проследите за тем, чтобы трубка комплекта подачи не была перекручена или пережата.
- Извлеките комплект из насоса. Очистите кассету. Аккуратно разомните, где показано символом «», затем вручную заполните комплект до тех пор, пока зона окклюзии не станет прозрачной и смесь не пойдет через трубку. Установите комплект на место и возобновите кормление.
- Проверьте и очистите разъемы насоса вокруг датчиков давления.
- Убедитесь, что дверца и защелка не потрескались и не сломаны.
- Проверьте зонд для кормления пациента на наличие закупорок.
- Всегда следуйте инструкциям изготовителя смеси по использованию насоса для кормления.
- *Не используйте клавишу PRIME (ЗАПОЛНЕНИЕ) для устранения неполадок или сброса сигналов тревоги NO FLOW IN (НЕТ ПОТОКА НА ВХОДЕ) или NO FLOW OUT (НЕТ ПОТОКА НА ВЫХОДЕ).*
- Проверьте уровень смеси в мешке, чтобы убедиться, что ее достаточно для кормления.
- Если смесь интенсивно перемешивалась, дайте ей отстояться в течение 10–15 минут, чтобы уменьшить количество пены.
- Повторно заполните трубки, чтобы удалить из их воздух или пену.
- *Не забудьте отсоединить комплект от пациента перед заполнением.*
- Выключите насос.
- Очистите кассету комплекта подачи и проверьте разъемы насоса вокруг датчиков давления. Снова включите насос.
- Снова загрузите комплект подачи.
- Полностью закройте дверцу.

LOAD SET (ЗАГРУЗИТЕ КОМПЛЕКТ)

Нажатие кнопки запуска не привело к надлежащей загрузке комплекта в насос.

ER01 - ER99

Насос не прошел самодиагностику.

Проблемы с зарядкой

- Выключите и снова включите насос.
- Проверьте правильность всех настроек.
- Перезапустите кормление.
- Проверьте присоединение как сетевой вилки, так и адаптера насоса.
- Убедитесь, что на сетевой вилке зарядного устройства горит зеленый индикатор.
- Если зеленый индикатор не горит, подключите к розетке другое устройство, чтобы убедиться в исправности розетки.
- Осмотрите адаптер зарядного устройства и гнездо насоса на предмет повреждений, в том числе на наличие погнутых или отсутствующих контактов.



Настройка

- Настройка и подготовка имеют первостепенное значение. Неправильное выполнение настройки может привести к подаче сигналов тревоги. Насос является одним элементом более масштабной системы. Уделив некоторое время изучению всей системы, вы сможете снизить вероятность возникновения проблем.
- При использовании ранцевого блока из комплекта подачи и трубок должен быть удален весь воздух:
 - » Вручную заполните трубку, перевернув мешок вверх дном и осторожно сжимая нижнюю половину мешка, одновременно удерживая сине-зеленую трубку в пережатом положении непосредственно под символом капли «».
 - » Удерживайте систему в этом положении до удаления воздуха из мешка и трубок.



Мешки для кормления

- Мешки для кормления рассчитаны на использование до 24 часов. Мешки, которые использовались дольше этого срока, обычно могут вызывать сигналы тревоги **NO FOOD (НЕТ ПИЩИ)** и **NO FLOW (НЕТ ПОТОКА)**.
- Когда мешок не используется, держите колпачок закрытым.
- Не храните мешки при высокой температуре или под прямыми солнечными лучами.



Очистка и обслуживание

- Насосы Infinity рассчитаны на ежедневное использование. Осторожное обращение и очистка продлевают срок службы насоса.
- Если имеются явные признаки поломки, например трещина в дверце или корпусе, обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов Moog.
- По мере старения и износа насосов целесообразна их замена, а не продолжение дальнейшей эксплуатации.
 - » Срок службы насоса можно определить, проверив серийный номер. 2-я и 3-я цифры после SN(21) указывают год изготовления. «26» означает, что изделие было изготовлено в 2026 году.



Отсканируйте этот код или щелкните по нему, чтобы посмотреть видео о том, как правильно очищать насос.

Все еще испытываете проблемы?

- Вы все еще сталкиваетесь с подачей сигналов тревоги или с другими проблемами? Свяжитесь с нами — мы всегда готовы помочь!
- Служба поддержки Moog Clinical работает круглосуточно и без выходных более чем на 250 языках.
- Во время звонка предоставьте, пожалуйста, подробную информацию о действиях по устранению неполадок, которые вы уже пытались предпринять.

(800) 970-2337



(800) 970-2337

Для получения ответов на вопросы по насосу и указаний по поиску и устранению неполадок обращайтесь по горячей линии к представителю Moog Clinical круглосуточно без выходных дней. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт moogmedical.com.

MOOG®