

Alarm NO FOOD (KEINE NAHRUNG) - Wenn ein erneutes Vorfüllen des Pumpen-Überleitsets erforderlich ist, wird empfohlen, während des erneuten Vorfüllens den enteralen Adapter von der Ernährungssonde des Patienten zu trennen.

Ist der Beutel des Pumpen-Überleitsets leer?	JA ▶	Den Beutel neu befüllen, das Überleitset erneut vorfüllen und die Ernährung fortsetzen.	
▼ NEIN ▼			
Befindet sich Luft im Schlauch?	JA ▶	Wurde die Luft aus dem Beutel des Pumpen-Überleitsets entfernt?	NEIN ▶ Den Schlauch manuell vorfüllen. Dafür den Beutel umdrehen und die untere Hälfte des Beutels vorsichtig pressen, während der blaugrüne Schlauch genau unter dem Tropfensymbol "☺" zusammengedrückt wird. Diese Position beibehalten, bis sämtliche Luft aus Beutel und Schlauch entfernt wurde.
			JA ▶ Die Taste PRIME (VORFÜLLEN) gedrückt halten, um die Luft im Schlauch an der Kassette des Pumpen-Überleitsets vorbeizuführen, und die Ernährung fortsetzen.
▼ NEIN ▼			
Wurde die Formulanahrung fein püriert oder grob gemischt?	JA ▶	Die Formulanahrung 10–15 Minuten ruhen lassen, bevor das Pumpen-Überleitset für die Ernährung vorbereitet wird. Wenn Schaum im Schlauch vorhanden ist, diesen durch Vorfüllen des Pumpen-Überleitsets spülen, manuell oder mit Pumpe, und die Ernährung fortsetzen.	
▼ NEIN ▼			
Sind Luftblasen im Inneren der Kassette eingeschlossen?	JA ▶	Den Schlauch von der Pumpe entfernen und manuell vorfüllen. Dafür den Beutel umdrehen und die untere Hälfte des Beutels vorsichtig pressen, während der blaugrüne Schlauch genau unter dem Tropfensymbol zusammengedrückt wird. Diese Position so lange beibehalten, bis sämtliche Luft durch den blaugrünen Schlauchabschnitt geleitet wurde.	
▼ NEIN ▼			
Wurde für diese Ernährung auf der Pumpe die angemessene Einstellung der Nahrungsart ausgewählt?	NEIN ▶	Die Pumpe anhalten und die Nahrungsart ändern, indem die Taste FOOD TYPE (NAHRUNGSART) und entweder auf + oder - gedrückt wird, um zwischen Formulanahrung und Muttermilch zu wechseln.	
	JA ▶	Wenn der Alarm weiterhin besteht, wenden Sie sich für Unterstützung an den Kundenservice von Moog unter 800-970-2337.	

Alarm LOAD SET (SET LADEN)

Ist die Klappe fest geschlossen?	NEIN/NICHT SICHER ▶	Die Pumpe ausschalten. Die Kassette des Überleitsets entnehmen und erneut laden. Sicherstellen, dass die Klappe fest geschlossen ist. Anschließend die Pumpe wieder einschalten.	
▼ JA ▼			
Ist die Klappe oder die Lasche an der Seite der Klappe beschädigt?	JA ▶	Wenn der Alarm weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundenservice von Moog unter 800-970-2337, um eine neue Klappe zu bestellen.	
	NEIN ▶	Wenn der Alarm weiterhin besteht, wenden Sie sich für Unterstützung an den Kundenservice von Moog unter 800-970-2337.	



Bei Fragen bezüglich der Pumpe und für Hilfestellung zur Fehlerbehebung sprechen Sie persönlich mit einem Vertreter von Moog Clinical, der 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche für Sie erreichbar ist.

Klinischer Support und Kundenbetreuung 800.970.2337
Weitere Informationen finden Sie auf infinityfeedingpump.com

Alarme ER01 - ER99

War die Pumpenklappe offen, während die Pumpe eingeschaltet oder ausgeführt wurde?	JA/NICHT SICHER ▶	Die Pumpe ausschalten. Die Kassette des Überleitsets entnehmen und erneut laden. Sicherstellen, dass die Klappe fest geschlossen ist. Anschließend die Pumpe wieder einschalten.
	NEIN ▶	Wenn der Alarm weiterhin besteht, wenden Sie sich für Unterstützung an den Kundenservice von Moog unter 800-970-2337.

Alarm NO FLOW IN (KEIN EINFLIEßEN) oder Alarm NO FLOW OUT (KEIN AUSFLIEßEN)

▶ **NO FLOW IN (KEIN EINFLIEßEN)** - Verschluss zwischen Überleitset und Pumpe

▶ **NO FLOW OUT (KEIN AUSFLIEßEN)** - Verschluss zwischen Pumpe und Patient

Ist der Schlauch des Überleitsets eingeklemmt, abgeknickt oder blockiert?	JA ▶	Das Überleitset auf Blockierungen oder Knicken im Schlauch überprüfen. Blockade beheben und Ernährung fortsetzen.
▼ NEIN ▼		
Ist die Lasche an der Innenseite der Klappe beschädigt?	JA ▶	Wenden Sie sich an den Kundenservice von Moog unter 800-970-2337, um eine neue Klappe zu bestellen.
▼ NEIN ▼		
Ist der Bereich des Drucksensors an der Kassettenaufnahme sauber?	NEIN ▶	Den Bereich des Drucksensors mit einem Wattestäbchen, einem weichen Tuch oder feuchten Schwamm reinigen oder die gesamte Pumpe unter laufendem Wasser waschen. Keine abrasiven Materialien oder aggressive Chemikalien verwenden.
▼ JA ▼		
Sind Anzeichen einer Beschädigung des Drucksensorbereichs sichtbar?	JA ▶	Wenden Sie sich an den Kundenservice von Moog unter 800-970-2337, um die Pumpe zur Wartung zurückzuschicken.
	NEIN ▶	Vom Patienten trennen und ein neues Überleitset mit Nahrung befüllen. Set vorfüllen und die Pumpe starten. Wenn der Alarm weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundenservice von Moog unter 800-970-2337, um die Pumpe zur Untersuchung zurückzuschicken.

Ladeprobleme

Ist der AC-Adapter/das Ladegerät ordnungsgemäß mit der Netzsteckdose und der Pumpe verbunden?	NEIN/NICHT SICHER ▶	Die Verbindungen von Netzsteckdose und Pumpenadapter überprüfen. Das grüne Anzeigelicht am Netzteil des Ladegeräts sollte leuchten und auf der Pumpenanzeige sollte das Netzstecker-Symbol mit Balken vorhanden sein, die zwischen E und F der Energieanzeige scrollen. Wenn die Pumpe vollständig aufgeladen ist, scrollen die Balken nicht mehr.
▼ JA ▼		
Funktioniert die Netzsteckdose ordnungsgemäß?	NEIN/NICHT SICHER ▶	Verbinden Sie ein anderes Gerät mit der Steckdose, um sicherzustellen, dass die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert.
▼ JA ▼		
Weist der Adapter des Ladegeräts möglicherweise Schäden auf?	JA ▶	Wenden Sie sich an den Kundenservice von Moog unter 800-970-2337, um ein neues Ladegerät zu bestellen.
▼ NEIN ▼		
Ist der Anschluss des Ladegeräts möglicherweise beschädigt, verbogen oder fehlen Stifte?	JA ▶	Wenden Sie sich an den Kundenservice von Moog unter 800-970-2337, um die Pumpe zur Wartung zurückzuschicken.
▼ NEIN ▼		
Blinken das Batterie-Symbol und E und F der Energieanzeige?	JA ▶	Wenden Sie sich an den Kundenservice von Moog unter 800-970-2337, um die Pumpe zur Wartung zurückzuschicken.
	NEIN ▶	