

NO FOOD(영양액 없음) 경보 - 펌프 주입 세트의 재프라이밍이 필요한 경우, 재프라이밍하는 동안 환자의 급식관에서 경장공급 어댑터를 분리할 것을 권장합니다.

펌프 주입 세트의 백이 비어 있습니까?	예 ▶	백을 다시 채운 다음 주입 세트를 재프라이밍한 후 주입을 재개하십시오.	
▼ 아니요 ▼			
튜브에 공기가 있습니까?	예 ▶	펌프 주입 세트의 백에서 공기를 제거하였습니까?	아니요 ▶ 백 아래위가 거꾸로 되도록 뒤집고 "O" 방울 기호 바로 아래의 청록색 튜브를 꼭 집은 동시에 백의 아랫 부분을 부드럽게 째 쥐어서 튜브를 수동으로 프라이밍하십시오. 백과 튜브에서 공기가 모두 제거될 때까지 이 상태를 유지하십시오.
			예 ▶ PRIME(프라이밍) 키를 누른 상태를 유지하여 튜브의 공기가 펌프 주입 세트 카세트를 통과하도록 한 후 주입을 재개하십시오.
▼ 아니요 ▼			
영양액이 혼합조제 또는 분쇄 혼합되었습니까?	예 ▶	주입을 위해 펌프 주입 세트를 준비하기 전에 영양액을 10~15분 동안 그대로 두십시오. 튜브에 거품이 있는 경우, 수동으로 또는 펌프로 펌프 주입 세트를 프라이밍하여 관류한 후 주입을 재개하십시오.	
▼ 아니요 ▼			
카세트 안에 기포가 있습니까?	예 ▶	펌프에서 튜브를 제거한 후, 백 아래위가 거꾸로 되도록 뒤집고 방울 기호 바로 아래의 청록색 튜브를 꼭 집은 동시에 백의 아랫 부분을 부드럽게 째 쥐어서 튜브를 수동으로 프라이밍하십시오. 공기가 튜브의 청록색 부분을 모두 통과할 때까지 이 상태를 유지하십시오.	
	아니요 ▶	경보가 계속되면, Moog Customer Service (800.970.2337) 에 연락하여 도움을 받으십시오.	

LOAD SET(로딩 세트) 경보

문이 단단히 닫혀 있습니까?	아니요/모름 ▶	펌프를 끄십시오. 주입 세트 카세트를 빼내고 다시 로딩하십시오. 문이 단단히 닫혀 있는지 확인한 다음 펌프를 다시 켜십시오.	
▼ 예 ▼			
문에 금이 갔거나 문의 측면에 있는 탭이 손상되었습니까?	예 ▶	경보가 계속되면, Moog Customer Service (800.970.2337) 에 연락하여 새 문을 주문하십시오.	
	아니요 ▶	경보가 계속되면, Moog Customer Service (800.970.2337) 에 연락하여 도움을 받으십시오.	



펌프에 대한 질문이나 문제해결 안내를 위해 하루 24시간 주 7일 Moog 직원과 직접 통화할 수 있습니다.

임상 및 고객 지원 **800.970.2337**

추가 정보는 infinityfeedingpump.com 을 방문하십시오

ER01 - ER99 경보

펌프가 켜져 있는 동안 또는 유동 상태에서 펌프 문이 열려 있었습니까?	예/모름 ▶	펌프를 끄십시오. 주입 세트 카세트를 빼내고 다시 로딩하십시오. 문이 단단히 닫혀 있는지 확인한 다음 펌프를 다시 켜십시오.
	아니요 ▶	경보가 계속되면, Moog Customer Service (800.970.2337)에 연락하여 도움을 받으십시오.

NO FLOW IN(흐름 유입 없음) 또는 NO FLOW OUT(흐름 배출 없음) 경보

- ▶ NO FLOW IN(흐름 유입 없음) - 주입 세트와 펌프 사이에서 막힘
- ▶ NO FLOW OUT(흐름 배출 없음) - 펌프와 환자 사이에서 막힘

주입 세트 튜브가 끼여 있거나 꼬이거나 막혀 있습니까?	예 ▶	튜브가 막혀 있거나 꼬여 있는지 주입 세트를 점검하십시오. 막힘 문제를 해결하고 주입을 재개하십시오.
▼ 아니요 ▼		
문 안에 있는 탭이 손상되었습니까?	예 ▶	Moog Customer Service (800.970.2337)에 연락하여 새 문을 주문하십시오.
▼ 아니요 ▼		
카세트 용기의 압력 센서 부위가 깨끗합니까?	아니요 ▶	면봉, 부드러운 천 또는 물에 적신 스폰지로 압력 센서 부위를 깨끗이 닦거나, 흐르는 물로 펌프 전체를 세척하십시오. 연마성 물질이나 유독한 화학 물질을 사용해서는 안 됩니다.
▼ 예 ▼		
압력 센서 부위에 눈에 보이는 손상 징후가 있습니까?	예 ▶	Moog Customer Service (800.970.2337)에 연락하여 수리를 위해 펌프를 반환하십시오
	아니요 ▶	환자로부터 분리한 후 영양액으로 새 주입 세트를 채우십시오. 세트를 프라이밍하고 펌프를 시작하십시오. 경보가 계속되면, Moog Customer Service (800.970.2337)에 연락하여 지원을 받기 위해 반환하십시오.

충전 문제

A/C 어댑터 충전기가 벽면 콘센트에 꽂혀 있으며 제대로 펌핑됩니까?	아니요/모름 ▶	벽면 플러그와 펌프 어댑터의 연결 상태를 점검하십시오. 충전기의 벽면 플러그에 있는 녹색 표시등이 켜져 있어야 하며, 펌프 디스플레이에는 전지 게이지의 E와 F 사이에서 움직이는 막대와 함께 플러그 기호가 표시되어야 합니다. 펌프가 완전히 충전되면 움직이는 막대가 멈춥니다.
▼ 예 ▼		
벽면 콘센트가 제대로 기능합니까?	아니요/모름 ▶	콘센트가 제대로 기능하는지 확인하기 위해 다른 장치를 콘센트에 꽂아보십시오.
▼ 예 ▼		
충전기 어댑터가 손상된 것으로 보입니까?	예 ▶	Moog Customer Service (800.970.2337)에 연락하여 새 충전기를 주문하십시오
▼ 아니요 ▼		
핀이 구부러지거나 없는 경우와 같이 충전기 포트가 손상된 것으로 보입니까?	예 ▶	Moog Customer Service (800.970.2337)에 연락하여 수리를 위해 펌프를 반환하십시오.
▼ 아니요 ▼		
배터리 기호 및 전지 게이지의 E와 F가 깜빡입니까?	예 ▶	Moog Customer Service (800.970.2337)에 연락하여 수리를 위해 펌프를 반환하십시오.
	아니요 ▶	