

NO FOOD Alarm - Kung ang re-priming ng delivery set ng pump ay kinakailangan, ipinapayo na idiskonekta ang enteral adapter mula sa feeding tube ng pasyente habang nagre-re- priming.		
Wala bang laman ang bag ng pump delivery set?	OO ▶	Muling punan ang bag, i-re-prime ang delivery set at ituloy ang pagpapakain.
▼ HINDI ▼		
Mayroon bang hangin sa tubo?	OO ▶	HINDI ▶ Natanggal na ba ang hangin sa bag ng pump delivery set? Manwal na i-prime ang tubo sa pamamagitan ng pagbabaligtad ng bag, dahan-dahang pisilin ang ibabang kalahati ng bag habang kinukurot ang kulay teal na tubo na nasa bandang ilalim lang ng "D" na simbolo ng drop. Manatili sa posisyong ito hanggang mawala ang lahat ng hangin mula sa bag at tubo.
		OO ▶ Pindutin nang matagal ang key na PRIME para padaluyin ang hangin sa tubo nang lampas sa pump delivery set cassette at ituloy ang pagpapakain. TANDAAN: Kung ang inyong pambomba ay mayroong opsyong auto prime, sumangguni sa Manwal ng Opereytor para sa mga detalye.
▼ HINDI ▼		
Ang formula ba ay ginamitan ng blender o agresibong hinalo?	OO ▶	Hayaang tumining ang formula sa loob nang 10-15 minuto bago ihanda ang pump delivery set para sa pagpapakain. Kung mayroong foam sa tubo, alisin ito sa pamamagitan ng alinman sa mano-manong pag-prime ng pump delivery set o gamit ang pump at ituloy ang pagpapakain.
▼ HINDI ▼		
Mayroon bang mga bula ng hangin sa loob ng cassette?	OO ▶	Alisin ang tubo mula sa pump at manwal na i-prime ang tubo sa pamamagitan ng pagbabaligtad ng bag, dahan-dahang pisilin ang ibabang kalahati ng bag habang kinukurot ang kulay teal na tubo na nasa bandang ilalim lang ng "" na simbolo ng drop. Manatili sa posisyong ito hanggang sa makadalo ang lahat ng hangin na nasa kulay teal na bahagi ng tubo.
		HINDI ▶ Kung patuloy ang alarma, tawagan ang Moog Customer Service sa 800.970.2337 para sa tulong.
Alarma sa PAG-LOAD NG SET		
Nakasara ba ang pinto nang maigi?	HINDI//DI-SIGURADO ▶	Patayin ang pump. Alisin at ilagay muli ang delivery set cassette. Siguraduhin na nakasara ang pinto nang maigi, at pagkatapos ay paandarin muli ang pump.
▼ OO ▼		
May bitak ba ang pinto o may sira ba ang tab sa gilid ng pinto?	OO ▶	Kung patuloy ang alarma, tawagan ang Moog Customer Service sa 800.970.2337 para mag-order ng bagong pinto.
		HINDI ▶ Kung patuloy ang alarma, tawagan ang Moog Customer Service sa 800.970.2337 para sa tulong.
ER01 - ER99 Mga Alarma		
Nakabukas ba ang pinto ng pump habang nakabukas ang pump o habang umaandar?	OO//DI-SIGURADO ▶	Patayin ang pump. Alisin at ilagay muli ang delivery set cassette. Siguraduhin na nakasara ang pinto nang maigi, at pagkatapos ay paandarin muli ang pump.
		HINDI ▶ Kung patuloy ang alarma, tawagan ang Moog Customer Service sa 800.970.2337 para sa tulong.



Makipag-usap nang live sa isang Moog Clinical Representative para sa mga tanong tungkol sa pump at gabay sa pag-troubleshoot 24 oras bawat araw, 7 araw bawat linggo.

Clinical & Customer Support **800.970.2337**

Bisitahin ang infinityfeedingpump.com para sa karagdagang impormasyon

MOOG[®]

Enhancing Healthcare.
Enriching Lives.™

Alarmang NO FLOW IN o NO FLOW OUT		
NO FLOW IN – May harang sa pagitan ng delivery set at pump. NO FLOW OUT – May nakaharang sa pagitan ng pump at pasyente		
Ang tubo ba ng delivery set ay naka-ipit, naka-pulupot, o barado?	OO ▶	Suriin ang delivery set kung may mga nakaipit o baluktot na tubo at ipagpatuloy ang pagpapakain.
▼ HINDI ▼		
Sira ba ang tab sa loob ng pinto?	OO ▶	Tawagan ang Moog Customer Service sa 800.970.2337 para mag-order ng bagong pinto.
▼ HINDI ▼		
Malinis ba ang parteng pressure sensor ng cassette receptacle?	HINDI ▶	Linisin ang lugar ng pressure sensor gamit ang cotton swab, telang malambot, o medyo basang sponge; o linisin ang buong pump sa umaagos na tubig. Huwag gumamit ng nakakasakit na materyales o matatapan ng kemikal.
▼ OO ▼		
Mayroon bang mga nakikitang palatandaan ng pagkasira sa lugar ng pressure sensors?	OO ▶	Tawagan ang Moog Customer Service sa 800.970.2337 upang ibalik ang pump para sa serbisyo
	HINDI ▶	<p>Idiskonekta ang set ng pagpapakain sa pasyente. Pindutin ang RUN (PAGANAHIN) na key. Kung naghahatid ng pagkain ang pump nang walang alarma, suriin ang tubo sa pagpapakain ng pasyente kung may nakabara.</p> <p>Kung magpapatuloy ang alarma, alisin ang set mula sa pump, dahan-dahang imasahe ang "O" na drop symbol, pagkatapos ay manu-manong itakda ang pagpuno hanggang sa maalis ang bara at umusad ang formula sa tubo. Palitan ang set at ipagpatuloy ang pagpapakain.</p> <p>Kung hindi makausad ang formula sa tubo o magpapatuloy ang alarma, makipag-ugnayan sa Serbisyo sa Kostumer ng Moog sa 800.970.2337 upang maibalik ang pump para sa tulong.</p> <p><i>*Tandaan: Huwag gamitin ang PRIME (PUNUAN) na key para i-troubleshoot o lutasin ang mga alarma na ito.</i></p>

Mga Problema sa Pagcha-charge Mga Problema sa Pagcha-charge		
Ang A/C adapter charger ba ay nakasaksak sa outlet sa dingding at sa pump nang maayos?	HINDI/'DI-SIGURADO ▶	Tingnan ang mga koneksyon ng parehong plug sa dingding at adapter ng pump. Ang berdeng ilaw ng pansaksak ng charger sa dingding na nagtutukoy na naka-on na ay dapat na naka-ilaw at ang display ng pump ay dapat na may simbolo ng plug nang may mga scrolling bar sa pagitan ng E at F ng panukat ng fuel. Kapag ang pump ay ganap nang nakargahan, ang mga bar ay hihinto sa pag-scroll.
▼ OO ▼		
Gumagana ba nang maayos ang outlet sa dingding?	HINDI/'DI-SIGURADO ▶	Mag-plug ng isa pang device sa outlet upang matiyak na gumagana nang maayos ang outlet.
▼ OO ▼		
Mukha bang may anumang sira ang adapter ng charger?	OO ▶	Tawagan ang Moog Customer Service sa 800.970.2337 para mag-order ng panibagong charger
▼ HINDI ▼		
Mukha bang may anumang sira ang port ng charger kasama ang pagkabaluktot o may nawawalang mga pin?	OO ▶	Tawagan ang Moog Customer Service sa 800.970.2337 upang maibalik ang pump para ipaayos.
▼ HINDI ▼		
Kumikislap-kislap ba ang Simbolo ng Baterya at ang E at F ng panukat ng fuel?	OO ▶	Tawagan ang Moog Customer Service sa 800.970.2337 upang maibalik ang pump para ipaayos.
	HINDI ▶	